

venti
lustra - szkło

lustra - szyby - lacobel

instrukcja
instalacji

 LED
LIGHT


nowoczesny
styl


wysoka
jakość


produkt
polski

instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji luster

Dziękujemy za zakup naszego lustra, mamy nadzieję że spełni Państwa oczekiwania. Jesteśmy czołowym polskim producentem i dostawcą luster. Każdy produkt wykonany jest z niezwykłą starannością tak, aby swoją jakością i wyglądem satysfakcjonował nawet najbardziej wymagających Klientów.

montaż

Narzędzia pomocne w montażu lustra:

- » ołówek
- » miarka
- » poziomnica
- » wiertarka
- » osoba do pomocy
- » kołek rozporowy 8mm (brak w zestawie)
- » śruba – haczyk typu L (brak w zestawie)
- » miękki ręcznik, podkładka



zasady bezpiecznego montażu

- » montaż lustra z oświetleniem należy powierzyć elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami
- » nie wolno dokonywać zmian w konstrukcji opraw oświetleniowych lustra lub w przewodach elektrycznych wyprowadzonych z lustra,
- » lustra z oświetleniem nie są przystosowane do stałej zabudowy do wnęk, dostosowane są do zasilania napięciem sieciowym 230V/50Hz bez względu na rodzaj oświetlenia, do podłączenia prądu należy użyć kostki elektrycznej upewniając się wcześniej, że prąd jest wyłączony
- » nigdy nie opieraj lustra na twardej powierzchni, podłóż miękką wykładzinę lub ręcznik,
- » zaleca się przechowywać lustro w pozycji pionowej, nie należy układać luster na płasko ani kłaść jednego na drugim,
- » narożniki ochronne należy zdjąć dopiero po zamontowaniu lustra na ścianie, ponieważ narożniki lustra są najbardziej narażone na stłuczenia
- » lustro powieś na ścianie
- » w zależności od gabarytu lustra może być potrzebna druga osoba
- » nie należy montować ani przechowywać lustra w miejscu narażonym na wysoką wilgotność lub działanie oparów chemicznych, nie należy też przechowywać produktu w pobliżu substancji łatwopalnych
- » dokładnie wymierz odległość między zawieszkami z tyłu lustra, upewnij się czy są one zgodne z zaznaczonymi punktami na ścianie
- » w zależności od modelu do zawieszenia lustra na ścianie służą :
wieszaki przyklejone z tyłu lustra (rys.1), rama z przygotowanymi frezami (rys.2), rama drewniana z otworami (rys.3), profile z otworami (rys.4)

Dostosowanie się do powyższych zasad zapewni bezpieczny montaż na lustrze.

rodzaje zawieszek



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4

gwarancja i reklamacja

Niezwłocznie po zakupie należy sprawdzić produkt, zwłaszcza pod kątem uszkodzeń mechanicznych (ucięcia, zgniecenia, pęknięcia, zarysowania) gdyż te wady nie są objęte gwarancją producenta. Mogły one powstać w trakcie transportu lub przy nieprawidłowym montażu lustra.


Aby reklamacja została uznana produkt nie może posiadać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Oddając lustro do reklamacji należy je starannie zabezpieczyć i zapakować oraz bezpiecznie w całości dostarczyć do punktu reklamacyjnego. W przypadku

braku oryginalnych zabezpieczeń i kartonu należy zastosować materiały zastępcze np. styropian, folia bąbelkowa, gąbka, inny karton itp. szczególnie zwracając uwagę na zabezpieczenie narożników oraz tafli lustra.

Zabrania się wprowadzania zmian oraz modyfikacji w konstrukcji lustra, elementach oświetleniowych oraz montażowych.

Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem reklamacji z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu.

Produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją, podstawą reklamacji jest dowód zakupu paragon lub faktura.

model wyłącznika	opis
WMPL XM319-1-D WMPL XM319-1-W-D OFF	<p>Wyłącznik dotykowy LED z funkcją ściemniania i rozjaśniania światła.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie mocą natężenia światła: Przytrzymanie wyłącznika umożliwi regulację jasności oświetlenia. • Funkcja czuwania: Wyłącznik działa w trybie czuwania, pozostając pod napięciem. • Podświetlenie LED: Ułatwia lokalizację w ciemnym pomieszczeniu. • Możliwość wyłączenia podświetlenia: Przytrzymanie palcem przez ok. 5 sekund wyłącza podświetlenie wyłącznika. • Dostępne warianty: Biało-biały i biało-niebieski.
WMPL XM319-1 WMPL XM319-1-W-OFF	<p>Wyłącznik dotykowy LED bez funkcji ściemniania i rozjaśniania światła.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja czuwania: Wyłącznik działa w trybie czuwania, pozostając pod napięciem. • Podświetlenie LED: Ułatwia lokalizację w ciemnym pomieszczeniu. • Możliwość wyłączenia podświetlenia: Przytrzymanie palcem przez ok. 5 sekund wyłącza podświetlenie wyłącznika. • Dostępne warianty: Biało-biały i biało-niebieski.
WMPL XM319-2	<p>Dwupolowy wyłącznik dotykowy.</p> <p>Dwa pola dotykowe na tafli lustra pełnią odrębne funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pierwszy wyłącznik uruchamia oświetlenie lustra. • Drugi wyłącznik aktywuje matę grzewczą. • Funkcja czuwania: Wyłącznik działa w trybie czuwania, pozostając pod napięciem. • Podświetlenie LED umożliwia łatwą lokalizację w ciemności. • Możliwość wyłączenia podświetlenia: Przytrzymanie palcem przez ok. 5 sekund wyłącza podświetlenie wyłącznika.
TFU V2 P BLUE	<p>Elektroniczny wyświetlacz LCD</p> <p>Wskazują datę, godzinę, dzień tygodnia oraz temperaturę. Pod wyświetlaczem znajduje się panel z przyciskami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyłącznikiem dotykowym uruchamiającym oświetlenie lustra oraz przyciskami funkcyjnymi do ustawiania parametrów wyświetlacza. • Panel wyświetlacza cały czas pozostaje w funkcji czuwania, wyłączy oświetlenie lustra po upływie 30 minut bezczynności. • Ikona z zegarkiem służy do zmiany daty, godziny oraz dnia tygodnia, aby włączyć tryb zmiany daty należy przytrzymać tę ikonkę, każde kolejne wciśnięcie tego przycisku pozwoli na zmianę pozostałych parametrów przy użyciu (+ -).
TMPLXM319T	<p>Zegar LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie czasu: przy pomocy wyłącznika dotykowego znajdującego się na lustrze, służącego do sterowania oświetleniem przechodzimy w tryb ustawienia czasu przytrzymując przycisk przez 5 sekund. Kiedy zegar zaczyna mrugać należy puścić przycisk • Ustawienie godziny w sposób rosnący następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku na lustrze. Pozostawienie przycisku bez reakcji przez 5 sekund spowoduje zapamiętanie godziny i przełączenie do ustawień minut (w taki sam sposób należy ustawić minutnik) <p>Zegar zapamiętuje czas i datę przy braku zasilania</p>
MPLFDS-06A	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Szczegółowa instrukcja aplikacji Wisemirror</p> </div> </div> <p>Stacja pogodowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stacja pobiera dane z Internetu poprzez sieć bezprzewodową WiFi. • Do połączenia pogodynki z siecią oraz zmiany ustawień służy darmowa aplikacja Wisemirror, którą można pobrać na swój telefon z systemem android lub iOS. • Stacja prezentuje aż 6 różnych warunków pogodowych, temperaturę, wilgotność, godzinę, datę oraz dzień tygodnia. <p>UWAGA - stacja działa tylko siecią 2,4GHz!!!</p>

kontakt

Venti
ul. Świdnicka 149
58-200 Dzierżonów
www.venti.net.pl

tel.
+48 74 830 20 04
+48 574 440 555
venti@venti.net.pl



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.